

Decorazione natalizia
Luci LED di Natale

Articoli:

CH-LED-180C-32CM,
CH-LED-100C-32M, CH-LED-100C-32RBLPH,
CH-LED-200C-32M, CH-LED-200C-32RBLPH
con alimentazione trasformatore 100-240V ~ 50-60Hz 3.6W

CH-LED-300C-32M, CH-LED-300C-32RBLPH,
CH-LED-500C-M, CH-LED-500C-RBLPH
con alimentazione trasformatore 200-240V ~ 50-60Hz 6W

USO ESTERNO ED INTERNO

Principali istruzioni per un uso in sicurezza **LEGGERE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE**

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO, LE SUE PARTI ED I SUOI IMBALLAGGI NON SONO UN GIOCATTOLO. TENERE L'APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Tenere il materiale dell'imbballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
- Tenere le piccole parti lontano dai bambini o da inabili.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, inabili e in generale da persone con facoltà mentali o sensoriali ridotte o che non siano sufficientemente informate dei rischi derivanti da un utilizzo scorretto.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Esercitare un'attenta supervisione quando l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o inabili.

L'assemblaggio deve essere effettuato solo ed unicamente da persone adulte e responsabili e conformemente a quanto descritto in questo manuale.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:

Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica e su questo manuale.

Prima di accendere il prodotto assicurarsi che l'apparecchio sia integro in tutte le sue parti.

Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.

Non tentare di inserire oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili all'interno del prodotto, potrebbe danneggiarsi.

Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai l' apparecchio con il cavo in acqua o in altri liquidi. Posizionare il prodotto lontano da vasche, lavandini o contenitori di liquidi, in cui possa accidentalmente cadere. Se l' apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l' apparecchio caduto in acqua!

Se la spina del cavo fornito con l' apparecchio non è conforme alla propria presa di corrente, contattare personale qualificato per le dovute verifiche. Non provvedere da soli. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.

Non utilizzare l' apparecchio con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull' apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l' utilizzo e consultare personale qualificato.

Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l' uso di un attrezzo speciale.

Non tentare di aprire l' apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

Verificare regolarmente l' integrità del cavo.

Assicurarsi che il cavo non sia di intralcio e non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.

Utilizzare l' apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.

Non adatto per l'illuminazione di ambienti domestici. Solo per scopo decorativo.

Non utilizzare per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.

Adatto all'uso esterno e/o interno. In caso di uso esterno, assicurarsi di collegare il prodotto ad una presa IP44.

Queste luci utilizzano un sistema di protezione IP44.

Questa catena luminosa non deve essere utilizzata quando tutte le guarnizioni non sono in posizione.

Non collegare l' apparecchio a sistemi di controllo termico, programmatori, timer o ad altri dispositivi che possono accenderlo autonomamente, evitando così rischi di incendio.

In generale è sconsigliato l' uso di adattatori e/o prolunghe; se il loro uso si rendesse indispensabile, dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza ed essere per uso esterno; la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell' apparecchio. Rivolgersi a personale qualificato per le dovute verifiche.

Dopo aver utilizzato l' apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente, non tirare mai il cavo elettrico per staccare l' apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina con le mani perfettamente asciutte.

Posizionare l' apparecchio lontano da tessuti o materiali facilmente infiammabili. Non coprire mai l' apparecchio con nessun tipo di stoffa o tessuto quando la spina è collegata alla presa.

Non far venire a contatto l' apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.

Non collegare l' apparecchio ad una presa di corrente quando è nel suo imballaggio.

Quando il prodotto è in funzione, non spostarlo.

Le luci non sono sostituibili. Non provare a sostituire o ad inserire delle lampadine nuove o diverse da quelle fornire nell' apparecchio.

EFFETTI LUMINOSI:

Selettore giochi di luce:

Premere il tasto posto sull'alimentatore o sull'unità di controllo per passare all'effetto successivo:

1. MIX EFFETTI
2. ONDA
3. ALTERNATO
4. DISSOLVENZA ALTERNATA
5. FLASH
6. DISSOLVENZA
7. LAMPEGGIO VELOCE
8. LUCE FISSA
9. SPENTO

FUNZIONE MEMORY

La funzione MEMORY consente di mantenere ad ogni accensione, il gioco di luce impostato prima dello spegnimento.

Selezionare il gioco di luce desiderato.

Una volta terminato l' utilizzo della catena luminosa, scollegarla dalla presa di corrente.

Ricollegando la catena luminosa alla presa di corrente essa riprodurrà l'ultimo gioco di luce selezionato.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Conservare le presenti istruzioni in quanto contengono importanti informazioni.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Importato da Primatronic S.p.A via Leonardo da Vinci, 281 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia –

Fabbricato in Cina

Lotto N: 01/2022

assistenza.clienti@primatronic.com

IP44

CE

