

# BASE GIREVOLE PER ALBERO DI NATALE RTS-101A

Alimentazione a rete

220-240V 50~60Hz 0.10W 4.5V - - - 2.7W

## USO INTERNO

Principali istruzioni per un uso in sicurezza

### LEGGERE E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE

#### IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:

- ✓ Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica e su questo manuale.
- ✓ Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.
- ✓ Questo apparecchio e le sue parti non sono un giocattolo.
- ✓ **Non utilizzare per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.**
- ✓ Non tentare di inserire oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili all'interno del prodotto, potrebbe danneggiarsi.
- ✓ Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai l'apparecchio con il cavo in acqua o in altri liquidi. Posizionare il prodotto lontano da vasche, lavandini o contenitori di liquidi, in cui possa accidentalmente cadere. Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua!
- ✓ Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.
- ✓ Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- ✓ Tenere le piccole parti lontano dai bambini o da inabili.
- ✓ **Se la spina del cavo fornito con l'apparecchio non è conforme alla propria presa di corrente, contattare personale qualificato per le dovute verifiche. Non provvedere da soli. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.**
- ✓ **Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.**
- ✓ Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.
- ✓ Verificare regolarmente l'integrità del cavo.
- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non sia di intralcio e non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- ✓ Non collegare l'apparecchio a sistemi di controllo termico, programmatori, timer o ad altri dispositivi che possono accenderlo automaticamente, evitando così rischi di incendio.
- ✓ In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghie; se il loro uso si rendesse indispensabile, dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza; la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio. Rivolgersi a personale qualificato per le dovute verifiche.
- ✓ Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina con le mani perfettamente asciutte.
- ✓ Posizionare l'apparecchio lontano da tessuti o materiali facilmente infiammabili. Non coprire mai l'apparecchio con nessun tipo di stoffa o tessuto quando la spina è collegata alla presa.
- ✓ Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che l'apparecchio sia integro in tutte le sue parti.
- ✓ Quando il prodotto è collegato ad una presa, quindi è in funzione, non spostarlo.
- ✓ Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.
- ✓ Non collegare l'apparecchio ad una presa di corrente quando è nel suo imballaggio.

#### TENERE L'APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- ✓ Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
- ✓ **L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, inabili e in generale da persone con capacità mentali o sensoriali ridotte o che non siano sufficientemente informate dei rischi derivanti da un utilizzo scorretto.**

- ✓ **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- ✓ **Esercitare un'attenta supervisione quando l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o inabili.**
- ✓

**L'assemblaggio deve essere effettuato solo ed unicamente da persone adulte e responsabili e conformemente a quanto descritto in questo manuale.**

#### **MONTAGGIO E ISTRUZIONI OPERATIVE**

- ⇒ Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, prima di utilizzare il prodotto.
- ⇒ Rimuovere tutti i componenti di imballaggio dalla confezione, conservando la scatola per riporre il prodotto quando non viene utilizzato.
- ⇒ Assemblare i quattro piedi alla parte centrale della base.
- ⇒ Adornare il proprio albero di natale e inserirlo all'interno del foro fissandolo con le viti già presenti.
- ⇒ Inserire lo spinotto dell'adattatore nell'apposito foro e collegare la spina alla presa di corrente. Ad un'altra presa di corrente, collegare la catena luminosa usata per adornare l'albero di natale.
- ⇒ Spostare il selettore per accendere la base rotante. Rimetterlo in posizione originale se si desidera spegnerla.
- ⇒ Scollegare la catena luminosa dell'albero di natale e la base rotante dalle prese di corrente in caso di brevi periodi di inutilizzo.

#### **ATTENZIONE**

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici;

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

#### **GARANZIA**

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Importato da BENNET S.p.A. via Enzo Ratti, 2 - 22070 Montano Lucino (Como)

Fabbricato in Cina



**IP20**



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

**L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. raccolta**

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti