

1	supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione
1 lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. ▪ Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini in modo che non vengano a contatto con l'apparecchio. ▪ Esercitare un'attenta supervisione nel caso in cui il prodotto sia utilizzato vicino ai bambini. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito. ▪ I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco. ▪ Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi.	2 ▪ Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione locale corrisponda a quella indicata su questo manuale e sulla targhetta dati del prodotto. ▪ Posizionare lo spremiagrumi su una superficie piana e stabile. Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate. ▪ Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da oggetti pesanti. ▪ Non arrotolare il cavo attorno all'apparecchio. Durante l'utilizzo, assicurarsi che il cavo sia ben steso ma non tirato. ▪ Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi al proprio rivenditore, a un centro di assistenza tecnica o comunque a personale con qualifica
3 similare per la verifica del pezzo. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia. ▪ Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare immediatamente la spina dalla presa con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. ▪ Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. L'utilizzo di accessori diversi espone la persona a pericolo. ▪ Usare l'apparecchio solo per l'uso al quale è stato destinato e nel modo descritto da questo manuale. ▪ Solo per uso domestico. ▪ Questo apparecchio non è stato realizzato per un utilizzo continuo,	4 come quello di tipo industriale. Per assicurare all'apparecchio performance ottimali, è necessario assicurare costanti intervalli durante l'uso. Non utilizzare per più di 15 secondi consecutivi: se lo si utilizza per 15 secondi consecutivi, tenerlo spento per circa 15 secondi prima del secondo utilizzo. Non utilizzarlo più di 10 volte consecutive, dopo di che tenerlo spento per almeno 5 minuti. Un utilizzo diverso porta a un precoce esaurimento del prodotto e a pericolo di surriscaldamento. ▪ Tenere il materiale dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti di plastica, ecc...) lontano dalla portata dei bambini. ▪ Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.
5	6