

TOSTAPANE
Mod. TDAP819C



Tostapane con pinze
Mod. TDAP819C
220-240V~/50-60Hz 600-700W
Solo per uso domestico. **FABBRICATO IN CINA.**



Importato da Primatronic S.p.A., Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE

In caso di necessità potete richiedere una copia a Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

ricevuto al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali

- Abbassare delicatamente la levetta di avvio / start (E). L'operazione di tostatura ha inizio.
- In caso di tostatura di pane ancora surgelato, premere il tasto DEFROST (B) . Il pane verrà scongelato prima di essere tostato.
- In caso si desideri semplicemente riscaldare delle fette ormai raffreddate, premere il tasto REHEAT (C) . Il pane sarà riscaldato senza ulteriore doratura.
- Durante il funzionamento, non lasciare l'apparecchio incustodito. Controllare regolarmente.
- Al termine del tempo impostato, la levetta si alza. Le pinze devono essere però sollevate manualmente.
- Per interrompere la tostatura prima del tempo previsto, è possibile premere il tasto CANCELLA impostazioni (D) . Questo tasto cancella le impostazioni di funzionamento precedentemente impostate.
- Estrarre le pinze affermando le maniglie.
- Scogliere le fette di pane su un piatto.
- Lasciare raffreddare il tostapane completamente.

LISTA DELLE PART



- Pinze
- Tasto DEFROST (scongeliamento)
- Tasto REHEAT (riscaldato senza ulteriore doratura)
- Tasto CANCEL (cancella impostazioni)
- Levetta di avvio
- Manopola regolazione doratura 7 livelli
- Piedini antiscivolo

In occasione del primo utilizzo:
 • Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio dell'apparecchio e tenerli fuori dalla portata dei bambini

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica e che per di più genera calore, anche in presenza di questo tostapane è assolutamente necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.

Scogliere sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

AVVERTENZE

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso l'apposita manopola ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo. Dopo l'uso lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.

- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da un servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non toccare mai le superfici calde. Le parti metalliche diventano estremamente calde.
- Non avvicinare le mani durante l'utilizzo e comunque quando la spina è collegata alla presa di corrente.

- Scogliere la spina dalla presa e fare raffreddare l'apparecchio completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia (come spiegato nell'apposito paragrafo Pulizia e Manutenzione).
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi (vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scogliere immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scogliere la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non utilizzare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a forni e fornelli a gas o elettrici.
- Non incassare il prodotto, bensì consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio

- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- Non avvicinare il viso al tostapane.
- L'apparecchio e i suoi componenti diventano molto caldi. Toccare solo le maniglie delle pinze e i tasti.
- Il pane può bruciare in caso di utilizzo improprio. Non posizionare quindi vicino a tessuti o materiale infiammabile.
- Non utilizzare senza le apposite pinze.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa.
- Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto presso il punto vendita dove avete effettuato l'acquisto.

Importato da Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

FABBRICATO IN CINA

Per informazioni, contattare:
assistenza.clienti@primatronic.com

Nota:

- se si nota che durante il funzionamento il pane tende ad attaccarsi alle pareti, spegnere l'apparecchio, scogliere la spina dalla presa e lasciare raffreddare completamente prima di pulire. Non utilizzare mai utensili si metallo per rimuoverlo dal pane.
- Se si utilizza l'apparecchio per più volte consecutive, assicurarsi di lasciare dei cicli di riposo di circa dieci minuti.
- Non utilizzare senza il vassoio raccogli briciole inserito sul fondo.



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie EMC, LVD, ROHS e relative modifiche.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure

- Controllare che l'apparecchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti, compreso il cavo. Nel caso il prodotto si presenti danneggiato, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta d'acquisto.
- Pulire l'apparecchio come indicato nell'apposito paragrafo sulla pulizia.

COME USARE L'APPARECCHIO:

- Posizionare il tostapane su una superficie piana, asciutta e stabile.
- Afferrare le pinze dalle apposite maniglie. Inserire una fetta di pane dentro a ogni alloggiamento delle pinze, prestando attenzione che non fuoriesca.
- Inserire le pinze dentro agli appositi spazi del tostapane.
- Collegare la spina a una presa di corrente idonea.
- Selezionare il livello di tostatura desiderato ruotando la manopola (F) .

- Non bagnare mai il cavo o la spina. Non immergere il corpo principale in acqua o in altri tipi di liquido.
- Pulire regolarmente la superficie esterna dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
- Rimuovere le pinze una volta che il prodotto si sia completamente raffreddato. È possibile lavarle sotto l'acqua corrente con un po' di detergente delicato per piatti. Evitare detergenti aggressivi o abrasivi. Non utilizzare spugnette abrasive. Asciugare bene.
- Non spruzzare mai agenti chimici sull'apparecchio.
- Non lavare nulla in lavastoviglie.
- Per pulire il vassoio raccogli briciole: far scorrere il vassoio dal fondo del tostapane, sul lato opposto a quello della levetta di funzionamento. Estrarre completamente il vassoio raccogli briciole. È possibile lavarlo con acqua tiepida e detergente per piatti. Asciugare perfettamente prima di riassamblarlo nella posizione originaria.
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e

dei bambini