

MINI TRITATUTO Mod. TDAP-40C



Mini tritatuto mod. TDAP-40C
Prestazioni: 400W - 1200 giri/min - 2,5 litri
Solo per uso domestico. Rubricato in Cina



Importato da Primaticoni S.p.A. - Via L. da Vinci, 281 - 20099 Trezzano s/N (MI) - Italia

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE.
Per informazioni potete richiedere una copia a Primaticoni S.p.A. - Via L. da Vinci, 281 - 20099 - Trezzano s/N (MI) - Italia

(vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere.

- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non ricucitare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio tende, tappezzeria. Non posizionare nelle immediate vicinanze di una presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare

5

prodotto con cautela! Non toccare mai i bordi delle lame, soprattutto se la spina è collegata alla presa.

- In caso di surriscaldamento eccessivo, interrompere l'utilizzo immediatamente, scollegare la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato per la verifica dell'apparecchio. Lasciare riposare l'apparecchio.
- Tritare il cibo in piccole quantità, per evitare il rischio di schizzi o fuoriuscite. Non utilizzare con cibi bollenti. Inserire ingredienti a temperatura ambiente. Non utilizzare con ingredienti duri come i cobetti di ghiaccio.
- Per evitare il pericolo di surriscaldamento e per assicurare all'apparecchio un ciclo di vita duraturo, assicurare cicli di riposo.
- Non inserire nessuna parte nel microonde o in lavastoviglie.
- Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.

9

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovrebbe essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. Per informazioni sui servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, rivolgersi al proprio Comune. L'apparecchio è stato progettato e costruito in conformità con le norme CEI 0-21 e CEI 0-22. Il presente libretto di istruzioni è un documento di proprietà intellettuale. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Primaticoni S.p.A. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le specifiche tecniche e il design del prodotto. Per informazioni sui dettagliati avvertimenti i sistemi di raccolta differenziata e il servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo tritatuto è assolutamente necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

AVVERTENZE

- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni

2


per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.

- Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la sicurezza dell'utente e far decadere la garanzia.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio, al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non pendia dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati o malfunzionanti. Non cercare di riparare o intervenire da soli

7

LISTA DELLE PARTI, ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO

1. Interruttore accensione a pressione
2. Corpo motore
3. Coperchio recipiente
4. Spina in plastica max. 40mm
5. Lama in acciaio
6. Base appoggio



- Rimuovere accuratamente tutti i residui (cristallizzati, dell'apparecchio e seccati fuori dalla portata dei bambini, in quanto costituiscono una probabile fonte di pericolo (soffocamento).
- Controllare che il recipiente sia perfettamente integro in tutte le sue parti e che non presenti alcun danno. Non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta di acquisto.
- Pulire l'apparecchio prima dell'uso. Evitare molta attenzione quando si maneggiano le lame. Le lame sono molto taglienti.
- Il corpo motore va utilizzato su un piano morbido e asciutto.
- Posizionare l'unità su una superficie piana.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente prima di procedere con le operazioni di assemblaggio.
- Inserire la lama rotante nella posizione mostrata in figura. Fare attenzione a come si mangia la lama perché è estremamente affilata.
- Inserire la carne sminuzzata (tagliata in piccoli pezzi di circa 1cm di spessore - priva di ossa o nervi) o la verdura sminuzzata (in cubetti da 1cm) nel recipiente. Non sovraccaricare il recipiente. Il recipiente deve superare il 2/3 della capacità del recipiente) poi chiudere con il coperchio.
- Inserire l'unità rotante all'interno del coperchio e premere in modo alternato l'interruttore a pressione (no. 1) per attivare il tritatuto.
- Una volta ottenuto il risultato desiderato, controllare che la lama non compaia e che il coperchio sia stato correttamente chiuso. Il coperchio è disponibile anche prima e durante l'uso tritatuto. Il coperchio è

10

riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio e devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio e le sue parti non sono un giocattolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- Prima di connettere la spina alla presa, controllare che l'apparecchio sia spento e che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale e sulla targia dati del prodotto. Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

3

sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.

- In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolungher, se il loro uso si rendesse indispensabile, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio.
- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad esso. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'imvolucro.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatore, temporizzatore esterno, sistema di

7

- svuotare il contenitore.
- Scollegare la spina dalla presa.

Importante! Questo apparecchio è stato ideato per brevi utilizzi. Non utilizzare in modo continuativo per più di 60 secondi. Lasciare riposare per almeno 60 secondi prima di un successivo utilizzo.

Note:

- Prestare estrema attenzione mentre si maneggiano le lame. Sono estremamente taglienti. Non avvicinare le dita.
- Per ragioni di sicurezza, questo prodotto è dotato di un sistema che ne impedisce l'uso quando il coperchio non è correttamente chiuso. Il corpo motore non si avvia se il recipiente e il corpo motore non sono posizionati in modo corretto.
- Assicurarsi che il pannello della lama sia perfettamente posizionato in sede e che sia ben fissato.
- Assicurarsi che il coperchio di base frenato sul recipiente seguendo le apposite scannature.
- Per azionare il tritatuto, tenere con una mano il contenitore trasparente e premere con l'altra l'interruttore a pressione (no. 1) sulla parte alta del corpo motore per pochi secondi alla volta.
- Non tirare gusci, ossa, ghiaccio, chiodi di caffè e in generale alimenti estremamente duri.
- Non utilizzare il tritatuto per sminuzzare le fave, legumi e altri legumi. Non usare pezzi troppo grandi per consentire alle lame di girare liberamente.
- In caso le lame si bloccino, interrompere l'utilizzo, scollegare la spina e attendere il raffreddamento del blocco servendosi di un utensile da cucina. Non utilizzare le mani.
- Si raccomanda di versare una quantità limitata di ingredienti, in modo da evitare pericolosi schizzi o fuoriuscite.
- Non utilizzare ingredienti caldi.

PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO

- Pulire accuratamente il contenitore e il corpo motore con acqua e sapone pulito. Provvedere alla pulizia subito dopo l'utilizzo.
- Non lavare il contenitore e il corpo motore in lavastoviglie. Non lavare il corpo motore in acqua saponata.
- Dopo l'uso lavare il contenitore e la spina con acqua corrente. Non lavare in lavastoviglie. Lasciare asciugare perfettamente.
- Prestare attenzione alle lame perché sono estremamente taglienti. Assicurarsi che tutti le parti siano perfettamente asciutte prima di assemblare nuovamente.

11

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo.
- Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da un servizio di qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo (vedere il paragrafo Pulizia e Manutenzione).
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi

4

corrando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si svuota e durante la pulizia.
- Non spostare mai l'apparecchio durante l'uso.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- Tener sempre sotto controllo l'apparecchio durante il funzionamento.
- Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non avvicinare le mani alla lama in movimento. La lama è tagliente! Usare questo

8

- Rimuovere residui di cibo dal cavo senza mai bagnarlo. Usare un panno asciutto e riporre in un luogo asciutto e pulito.
- Evitare che l'apparecchio subisca urti, per evitare rotture e deformazioni.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto, o cadute, oppure a danni causati da uso improprio. La garanzia non copre i danni causati da istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, operazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto a persona riportante la data di acquisto.

Importato da Primaticoni S.p.A. - Via L. da Vinci, 281 - 20099 - Trezzano s/N (MI) - Italia

FABBRICATO IN CINA



ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica), LVD (Bassa Tensione), ROHS e relative modifiche.

12