

143mm

negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica), RoHS e relative modifiche.

8

143mm

SUNNYSKY
BILANCIA DA CUCINA
MODELLO SK11C



Per informazioni scrivere a assistenza.clienti@primatronic.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale e conservarle per consultazioni future. Leggere tutto il manuale, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.
2. L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso scorretto.
3. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e se sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini.

1

4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Tenere lontano da animali domestici.
6. Maneggiare questa bilancia con cura. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie in vetro.
7. Non usare all'esterno.
8. Non utilizzare per scopi commerciali. Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.
9. In caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda di estrarre le batterie dall'apposito vano per evitarne l'ossidazione. Fare attenzione alla polarità corretta delle batterie e non esercitare alcuna forza all'atto dell'inserimento.
10. Non appoggiare oggetti sulla bilancia. Tale comportamento potrebbe provocare malfunzionamento al momento di utilizzare la bilancia.
11. Evitare il contatto con solventi e detergenti corrosivi o abrasivi.
12. Collocare la bilancia solo su un piano orizzontale e stabile.
13. Non premere sulla superficie in vetro.
14. Non esporre la bilancia a temperature o umidità eccessive.
15. Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe penetrare all'interno dei meccanismi e compromettere irrimediabilmente il funzionamento. Non mettere in funzione neanche in caso la superficie del prodotto sia solo leggermente inumidita.

2

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

PRIMATRONIC S.P.A., Via L. Da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI) - Italia. www.primatronic.com

Fabbricato in Cina



ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo

7

6. Quando tutti gli ingredienti saranno pesati, la bilancia indicherà il peso totale.
7. Per spegnere la bilancia, premere il tasto ON/T quando il display mostra "0 g" e si è terminato di pesare. La bilancia si spegne automaticamente entro alcuni secondi nel caso in cui non riceva alcun comando.

INDICATORI DI ERRORE

- ✓ Se il display visualizza " LO ", significa che le batterie sono scariche. Sostituire le batterie. Per la sostituzione batteria, leggere il paragrafo corrispondente.
- ✓ Se il display visualizza il messaggio " O-Ld", significa che la bilancia è sovraccarica. Rimuovere il prodotto da pesare. Non pesare mai più di 5 kg sulla bilancia.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- **NON IMMERGERE LA BILANCIA IN ACQUA O IN ALTRI TIPI DI LIQUIDI.**
- Pulire la bilancia con un panno morbido e asciutto, senza far entrare dell'acqua all'interno della bilancia.
- Non bagnare la bilancia. Non inumidire il display.
- Non utilizzare agenti chimici aggressivi, solventi né spugnette abrasive.
- Prestare estrema attenzione a non graffiare la superficie.
- In caso di prolungato inutilizzo, riporre l'apparecchio senza le batterie, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e possibilmente all'interno dell'imballo originario.

6

16. Non posizionare l'apparecchio dove possa cadere a terra, nel lavandino o in contenitori di liquidi. Tenere lontano l'apparecchio da superfici facilmente surriscaldabili.
17. Usare l'apparecchio solo nel modo descritto da questo manuale.
18. Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini. Si suggerisce di rimuovere le batterie prima di riporre l'apparecchio.
19. Non utilizzare l'apparecchio in caso di rischi danneggiati. In questo caso, rivolgersi solo a personale qualificato per la verifica del pezzo. Errati interventi e manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
20. Non coprire l'apparecchio quando in funzione.
21. Non utilizzare in ambienti esterni o umidi.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Capacità massima 5KG
- Divisione 1g
- Funzione Tara
- Spegnimento automatico
- Indicatore batteria scarica
- Quattro unità di misura selezionabili: grammi (g), once (lb: oz), once liquide (fl.oz), millilitri (ml).
- Funzionamento a batterie 2X1.5V AAA (non incluse).

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

1. Girare la bilancia sul retro prestando estrema attenzione a non graffiare la superficie.

3

2. Aprire lo sportellino in plastica.
3. Inserire 2 batterie AAA (non incluse nella confezione) nell'apposita sede rispettando la corretta polarità.
4. Non fare pressione sui contatti mentre si inseriscono le batterie, poiché potrebbero rompersi.
5. Richiudere il coperchio riportandolo nella posizione originaria.
6. Voltare la bilancia riportandola con la base appoggiata sul piano della cucina. Ora la bilancia è pronta all'uso.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

Precauzioni generali:

- ✓ Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- ✓ Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e riciclarle o smaltirle in base alle norme locali. Non lasciare all'interno del corpo del prodotto le batterie per lungo tempo, se è previsto un lungo periodo di inutilizzo. In tal caso le batterie potrebbero ossidarsi. In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalle batterie! Il liquido è infatti tossico e dannoso. Rimuovere le batterie con un panno proteggendo le mani.
- ✓ Non aprire, forare o danneggiare le batterie.
- ✓ Non collocare le batterie vicino a fonti di calore. Non gettare le batterie nel fuoco.
- ✓ La bilancia non funziona se le batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità.
- ✓ Utilizzare batterie di buona qualità.
- ✓ Non mischiare batterie vecchie con batterie nuove.
- ✓ La bilancia non funziona se le batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità.

4

- ✓ In caso di previsto inutilizzo per alcune settimane, estrarre le batterie dall'apposito vano e conservarle in un luogo fresco e asciutto, in modo da evitarne l'ossidazione.
- ✓ Utilizzare batterie di buona qualità.

DESCRIZIONE DEI COMANDI

- Tasto ON/I: Tasto di accensione, spegnimento, e funzione Tara (azzeramento del peso)
- Tasto UNIT: Tasto per selezionare unità misura tra g (grammi), libbre : once (lb: oz), once liquide (fl.oz) millilitri (ml).

ISTRUZIONI PER L'USO

Verificare che la bilancia contenga batterie cariche. Leggere il paragrafo precedente sulle batterie.

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile per assicurare un corretto funzionamento.
2. Premere il tasto "ON/T" per accendere la bilancia. Quando il display mostra "0 g" la bilancia è pronta.
3. Se si desidera cambiare l'unità di misura, premere ripetutamente il tasto UNIT.
4. Appoggiare il cibo da pesare sulla bilancia. Dopo alcuni secondi, il display visualizza il peso. Lasciare stabilizzare il valore.
5. Premere il tasto ON/T per azzerare il peso e procedere con una successiva pesata. Il display mostra "0 g". Aggiungere l'ingrediente successivo e continuare per tutti gli ingredienti, assicurandosi di non eccedere oltre i 5kg di massima capacità della bilancia.

5

286*210mm
2019-8-8