

**MINI VENTILATORE USB
Mod. TDAP603U**



Alimentazione USB

Prodotto compatibile con un adattatore USB di rete (NON INCLUSO) con le seguenti specifiche:

- OUTPUT 5V 1000mA
- INPUT 100-240V 50/60Hz



ISTRUZIONI D'USO

Leggere e conservare queste istruzioni in caso di future consultazioni.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio elettrico con parti in movimento, anche in presenza di questo mini ventilatore è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il prodotto e il cavo lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Non permettere che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare incustodito durante il funzionamento.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non utilizzare in automobile.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico.
- Posizionare lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare il cavo USB con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Prima di collegare il cavo USB alla presa del PC, accertarsi che l'apparecchio sia spento (l'interruttore ON/OFF deve essere sulla posizione OFF).
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega il cavo USB.

- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Assicurarsi che il cavo USB non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Non tirare mai il cavo USB per scollegare l'apparecchio dalla presa USB.
- Prestare estrema attenzione durante il funzionamento dell'apparecchio; non toccare mai le pale in movimento. Non tentare di inserire oggetti o le dita nelle griglie dell'apparecchio.
- Assicurare intervalli di riposo al prodotto per garantirne una lunga durata.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso l'apposito interruttore.
- Consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma il cavo USB è collegato alla presa. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Non utilizzare nel caso l'apparecchio si presentasse palesemente danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Non usare accessori diversi da quelli inclusi nella confezione; potrebbero causare incendi, scosse elettriche o danni a cose e persone.

MODALITÀ D'USO

1. Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti.
2. Assicurarsi che l'interruttore di accensione e spegnimento sia su OFF ("0") prima di collegare il cavo USB alla porta USB del PC.

3. Inserire il cavo USB alla porta USB del PC.
4. Il prodotto è ora pronto all'uso.
5. Premere il tasto di accensione e spegnimento su ON ("I").
6. Per terminare l'utilizzo riportare su OFF ("O") e scollegare il cavo di alimentazione USB dalla porta USB del PC.

PULIZIA

Prima della pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il cavo USB non sia collegato.

NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA O IN NESSUN ALTRO TIPO DI LIQUIDO!

- Usare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie esterna. L'uso di detersivi aggressivi, detersivi chimici e spugne abrasive potrebbe rovinare il rivestimento. Per lo sporco più ostinato utilizzare pochissime gocce di detersivo delicato.
- Non bagnare l'apparecchio.
- Per rimuovere eventuali residui di polvere dalla griglia, usare una spazzolina morbida. Non infilare nessun utensile nelle aperture della griglia.

RIPONIMENTO

Conservare in un luogo asciutto ad esempio sul tavolo o sulla scrivania o all'interno di uno scomparto. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

**Importato da Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 –
Trezzano s/N (MI) - Italia**

Fabbricato in Cina.



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica) e relative modifiche.

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.