

<p>più di 8 cavo fuori di 8 anni damento. liati per apparecchio. l'impiego presenti zaro per e, non il cavo in apparecchio n acqua, centralina legare la entare di qua! orto o in nate con otto. Non on creare</p>	<p>il pericolo di surriscaldamento ed evitare di accorciare il ciclo di vita del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e piano. · Non posizionare su superfici che possono surriscaldarsi. · Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo. Lasciare raffreddare completamente. · Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto. · Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio. Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti. · Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili o se perde. Verificare con regolarità l'integrità del cavo. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, sospendere immediatamente l'utilizzo. Esso deve essere controllato e/o sostituito dal costruttore o da un centro di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. · Non toccare le parti calde! 	<ul style="list-style-type: none"> · Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia oltre che esporre la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. · In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa ed attendere il totale raffreddamento. · Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. · Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Non utilizzare mentre si è a piedi nudi. · Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua, risultati danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi a personale qualificato. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia. 	<ul style="list-style-type: none"> · Non mettere in funzione l'apparecchio in ambienti dove vi siano pericoli di esplosioni e dove si trovino liquidi o gas infiammabili. · Prima di iniziare a pulire l'apparecchio, assicurarsi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente. Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. · Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini. · Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche. · Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi. · Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro. · Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> · Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati. · Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio. · Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio. · E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. · Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. · Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. · Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili. · Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio. · Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti. · Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide. 	<ul style="list-style-type: none"> · L · S · a · L · c · D · c · r · l · r · r · c · L · s · a <p>AVVE Prim l'even stiro. Prim piast Legg</p>
<p>acquisto. isconstrate rotture odifiche, per uso nto nella rete di comanda, quindi, o rivenditore. malfunzionamento o del prodotto da</p> <p>MC (Compatibilità ere trattati come i Consultare l'ente</p> <p>otto, alla fine della ve essere conferito elettroniche oppure iatura equivalente al riciclaggio, al tare possibili effetti composito. opriate strutture di onibili, rivolgersi al o. entro di raccolta istrativa pecuniaria</p>					