è conforme alle Direttive Comunitarie EMC, LVD, ne.

tino barrato riportato sull'apparecchio indica che il lla propria vita utile, dovendo essere trattato i domestici, deve essere conferito in un centro di r apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure itore al momento dell'acquisto di una nuova ente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio chio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento bile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi lute e favorisce il recupero dei materiali di cui è

el conferimento dell'apparecchio a fine vita alle ccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i ibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, effettuato l'acquisto.
cestina questo apparecchio e non lo riporta in un nziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la i pecuniaria prevista dalla normativa vigente in busivo di rifiuti.

garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di

ecade automaticamente laddove vengano riscontrate e a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e prio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato i alimentazione, riparazioni effettuate da personale omanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi mente al vostro rivenditore.
parato o sostituito in garanzia solo in caso di to da difetti di materiale e/o manodopera.
olo previa presentazione della ricevuta di acquisto ove avete effettuato l'acquisto.

: S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano

BISTECCHIERA ELETTRICA MULTIUSO

Modello TDAP9822

Bistecchiera mod. TDAP9822

230V ~50Hz 1900W
Solo per uso domestico. Fabbricato in Cina

Importato da Primatronic S.p.A. – Via L.da Vinci, 281 – 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE

In caso di necessità potete richiedere una copia a Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica e che per di più genera calore, anche in presenza di questa bistecchiera è assolutamente necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.
Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.
Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.
Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

AVVERTENZE

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di intraprendere qualsiasi operazio
dalla presa e lasciare raffreddare il prodo
richiedere anche molto tempo.

- Allontanare le vaschette raccogli gr
potrebbero essere ancora caldi.
- Non immergere l'apparecchio in ac
È assolutamente necessario rimuo
pulizia. Non pulire le piastre quand
della bistecchiera.
- Per rimuovere le piastre, agire sul g
delicatamente.
- È possibile lavare le piastre e i vas
calda corrente, utilizzando un deter
cucina morbido. Non utilizzare mai
né detergenti aggressivi. La superf
danneggiata in modo irreparabile. N

- Pulire bene anche i bordi e la supe
uno strato di carta assorbente, o u
deve penetrare nell'apparecchio.
- Assicurarsi che le piastre siano per
assemblarle nuovamente all'appare
- Riporre l'apparecchio.

RIPONIMENTO
Prima di riporre l'apparecchio, assicurars
raffreddato. Conservarlo in un luogo asci
pianale della cucina o all'interno di uno s
portata dei bambini.

ente il posizionamento delle piastre in 4 modi
diverse modalità di cottura.
i vari tipi di carne, questa piastra è ottima anche per
tostare il pane.
re l'altezza e l'inclinazione delle piastre in modo da
cottura:
tre sono chiuse e toccano entrambe il cibo (fig. 1).
utilizzata solitamente per panini e toast.

(Fig. 1)

appoggiato sulla piastra inferiore. La piastra
ta e perfettamente parallela a quella inferiore per
ne (fig. 2).

(Fig. 2)

a superiore è perpendicolare alla piastra inferiore (fig.
zzo con la piastra liscia, è ideale per cuocere le uova.

ig. 3)

re sono completamente aperte per raddoppiare la
le (fig. 4). Ottima per grigliare carne e verdura.

(Fig. 4)
e le piastre siano correttamente fissate nella
na di lasciare la maniglia.

più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- Prima di connettere la spina alla presa, controllare che l'apparecchio sia spento e che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale e sulla targa dati del prodotto. Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso l'apposita manopola ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo. Dopo l'uso lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da un servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

- Non toccare mai le superfici calde. Le piastre diventano estremamente calde. Non avvicinare le mani durante l'utilizzo e comunque quando la spina è collegata alla presa di corrente.
- Scollegare la spina dalla presa e fare raffreddare l'apparecchio completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia (come spiegato nell'apposito paragrafo Pulizia e Manutenzione).
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi (vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a forni e fornelli a gas o elettrici.
- Non incassare il prodotto, bensì consentire un'adeguata circolazione dell'aria. Lasciare circa 20 cm tra l'apparecchio e le pareti della cucina, in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria. Verificare che lo spazio scelto consenta una facile apertura delle piastre. Sul lato superiore, lasciare almeno 80 cm.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio tende, tappezzeria. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare

funzionamento si illumina a indicare riscaldamento.
3. Quando l'indicatore luminoso si spe temperatura impostata ed è pronta.
4. Nel frattempo, preparare il cibo che
5. Quando il processo di pre-riscaldam luminosi si spengono, aprire la piast

Attenzione: toccare solo la maniglia te
caldo. Si consiglia l'utilizzo di un quanto
accidentali.

6. Posizionare il cibo sulla superficie de dimensioni del cibo non siano maggi Distribuire bene il cibo su tutta la sup
7. Scegliere la posizione della piastra s paragrafo sulla posizione piastre).
8. Posizionare i vassoi raccogli grasso bistecchiera. Il grasso o i liquidi del c e si depositeranno nei vassoi. Verific nei vassoi.
9. Quando il cibo è sulla piastra, non te fissaggio/ rilascio delle piastre che s
10. Il tempo di cottura dei cibi varia a s consistenza del cibo stesso. Riferirsi sulle confezioni dei cibi.
11. Durante l'utilizzo è possibile che gli si accendano e spengano a intervall l'apparecchio sta lavorando per man selezionata.
12. Non lasciare mai incustodito l'appa costantemente il processo di cottura
13. Quando il cibo appare sufficientem la piastra e rimuovere il cibo usando Evitare utensili in metallo, che posso aderente delle piastre.
14. Chiudere il coperchio per preserva altro cibo subito dopo.
15. Per spegnere l'apparecchio, portar Gli indicatori si spengono.
16. Scollegare la presa dalla corrente u bistecchiera.
17. Lasciare raffreddare completament di pulizia.

NOTE SULLE POSIZIONI DELLE PIAS

cchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti. In igiamento, non utilizzare il prodotto, ma rivolgersi al entando la ricevuta di acquisto.
iera su una superficie piana e stabile e resistente al

ulirne la superficie con un foglio di carta da cucina, in alsiasi residuo di polvere.
perficie antiaderente delle piastre, si consiglia di piastre con un foglio di carta da cucina imbevuto olio. **NOTA:** assicurarsi che la spina sia scollegata este fasi di preparazione.

corpo della bistecchiera nel seguente modo:
ire totalmente l'apparecchio in modo che le due erfettamente parallele al piano della cucina.
piastra. Voltarla nel verso desiderato, a seconda che oppure la superficie liscia.
lla piastra ci sono due piccole guide. Farle ancetti al lato della bistecchiera. Fare attenzione: se ciano perfettamente, le piastre non si assembleranno eare bene le piastre.
il basso la piastra, oltre il gancetto metallico sul lato cchiera.
struzioni per la seconda piastra.
pronto all'uso.



e la bistecchiera senza avere assemblato le piastre.
te entrambe.

presa di corrente idonea, prestando attenzione di nte asciutte. Si consiglia di preriscaldare le piastre

chiera con le piastre chiuse.
dei termostati fino al livello desiderato tra i 6
no di 1 a un massimo di 6). L'indicatore luminoso di

per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati o malfunzionanti. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad esso. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.

- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- Per spostare l'apparecchio, afferrarlo dall'apposita maniglia. Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente. Chiudere bene la bistecchiera attraverso l'apposito fermo in plastica accanto alla maniglia.
- Non esercitare un'eccessiva pressione sui ganci metallici che servono a fermare o rilasciare le piastre.
- Non usare oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili per aprire le piastre, potrebbero danneggiarsi. Utensili metallici o appuntiti danneggiano la superficie antiaderente. Utilizzare utensili in legno.
- Non utilizzare contenitori o piatti sulle piastre.
- Utilizzare unicamente le piastre removibili in dotazione.
- In occasione del primo utilizzo è possibile che l'apparecchio emetta del fumo. Non allarmarsi. Ciò fa parte del normale funzionamento. L'emissione di fumo si dissolverà già dal funzionamento successivo. Nel caso il fenomeno dovesse ripetersi, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Una volta che l'apparecchio si è raffreddato ed è stato pulito, riporlo in un luogo asciutto e pulito.

ATTENZIONE: Superficie ca

- La temperatura delle superfici quando l'apparecchio è in funzion
- Le superfici sono soggette a diver

LISTA DELLE PARTI

A. Maniglia termoresistente
B. Termostato regolabile e indicatore piastra inferiore
C. Gancio di fissaggio/ rilascio piastra
D. Termostato regolabile e indicatore piastra superiore
E. Piastra removibile antiaderente.

Vassoi raccogli grasso

PRIMO UTILIZZO

- Estrarre il prodotto dalla scatola e ri
Tenere i materiali di imballaggio (poli
dalla portata dei bambini, in qu
(soffocamento).