

VENTILATORE A COLONNA CON TIMER Mod. TDAP29TOR



Ventilatore mod. TDAP29TOR
220-240V ~ 50Hz 45W

Solo per uso domestico. Fabbricato in Cina



Importato da Primatronic S.p.A. - Via L.da
Vinc, 281 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Italia

LIBRETTO DI ISTRUZIONI
Leggere e conservare queste istruzioni in
caso di future consultazioni.

dotato di un timer che ne
nimento automatico una volta
o impostato. Per impostare il
amento, ruotare la manopola
la posizione corrispondente al
namento desiderato (0-120

re l'apparecchio in maniera
dere quindi l'utilizzo del Timer,
manopola su "ON". Se la
osizione "OFF", l'apparecchio
he se si seleziona la velocità



atura è conforme alle Direttive
LVD, ROHS e relative modifiche.

del cestino barrato riportato
dica che il prodotto, alla fine della
le, dovendo essere trattato
i rifiuti domestici, deve essere
ntro di raccolta differenziata per
lettriche ed elettroniche oppure
nditore al momento dell'acquisto
apparecchiatura equivalente.
ita differenziata per l'avvio
l'apparecchio al riciclaggio, al
lo smaltimento ambientale
uisse ad evitare possibili effetti
nte e sulla salute e favorisce il
ati di cui è composto.

9

ventilatore su un piano
stabile, possibilmente su una
in modo che non si rovini.



a scopo illustrativo. La forma
/ariare a seconda del modello.

iposta da due parti. Mettetele
zionare alla base del corpo
sare le due parti mediante le
è (arrivano già avvitate su una
ti) facendo attenzione che il
ga schiacciato tra le parti.
con l'apposito morsetto ferma

ile girare il ventilatore e
una superficie piana per
abilità.

è pronto per l'utilizzo.

7

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a
corrente elettrica, anche in presenza di questo
ventilatore è assolutamente necessario adottare
alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a
conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi
comandi, anche se si conosce già il funzionamento di
questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono
avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso
improprio.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione
se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo
o pulirlo.

AVVERTENZE

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio, lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto.

1

- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi (vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere. Non utilizzare in bagno.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Consentire un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'apparecchio.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio tende, tappezzeria. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti smontabili dall'utente. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Non coprire il ventilatore anche se spento ma collegato, alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento o incendio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga

2

calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.

- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.

- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere o con cavo o spina danneggiati o malfunzionanti. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.

- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.

- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad esso. Il cavo potrebbe danneggiarsi.

- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involturo.

- Non spruzzare acqua o altre sostanze sul ventilatore.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.

- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

4

L'utente è responsabile dell'apparecchio a fine di raccolta. Per informazioni locali di smaltimento rifiuti effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o non lo riporta in un centro rifiuti elettrici - elettronici amministrativa pecuniaria vigente in materia di sm.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia è laddove vengono richiesti e modificate, per uso in specifiche istruzioni, errate alimentazione, riparazioni non autorizzate. Si riacquista di rinvio necessita, esclusivamente al vostro esclusivo vantaggio. L'apparecchio viene fornito solo in caso di malfunzionamento materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo se l'utente ha rispettato tutte le avvertenze di acquisto ricevute effettuato l'acquisto.

Importato da Primatronic S.p.A. - Via L.da Vinc, 281 - 20090 - Trezzano s/N
FABBRICATO IN CINA



PANNELLO COMANDI
Sulla parte superiore del pannello comandi. Per la seguente illustrazione

1. Manopola Timer 0-120
2. Manopola accensione/velocità di oscillazione

MODALITA' D'UTILIZZO

1. Posizionare l'apparecchio su un piano stabile. Prima di collegare verificare che le posizioni OFF (spento) e ON (acceso) siano in posizione corretta.
2. Collegare la spina a una presa di corrente.
3. Selezionare la velocità desiderata (1-120) con la manopola (2).
4. Ruotare la manopola per un funzionamento a velocità desiderata.
5. Per attivare la funzione timer, ruotare la manopola (1) su "ON".
6. Per attivare la funzione timer, ruotare la manopola (1) su "OFF".

Nota: Se il timer è attivato, il ventilatore non inizia a selezionare la velocità o a

Tenere i materiali dell'imballaggio sacchetti in plastica, ecc. in bambini, in quanto, possono prestare estrema attenzione sulla bisca suuri.

LISTA DELLE PARTI

1. TIMER 120 minuti
2. MANOPOLA VELOCITÀ
3. MANOPOLA ACCENSIONE/SELEZIONE
4. CORPO PRINCIPALE
5. GRIGLIE FUOCHI
6. FLUSSO ARIA
7. BASE
8. CAVO CON SPIGHE
9. MANIGLIA (SUL DORSO)

MODALITA' DI ASSEMBLAMENTO

L'apparecchio può essere assemblato in fase di montaggio. Non utilizzare in fase di assemblaggio la spina sia scollegata dall'apparecchio. Procedere come indicato

IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO

Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti.

5